



Rys. 31.15. Jeżeli zmieniamy natężenie prądu w cewce, przesuwając suwak opornika, to *podczas zmiany natężenia prądu* pojawia się w cewce SEM samoindukcji \mathcal{E}_L